

Accessoires pour boutons-poussoirs Harmony



4



5



6



7



8

4 Blocs de contacts (pour boutons-poussoirs XB4 et XB5)

Type	Blocs électriques				Embase de fixation pour XB4 seul.
Contact	"F"	"O"	"F"	"O"	—
Raccordement	Bornes à vis-étriers		Bornes à ressort		—
Vente par lot de	5	5	4	4	10
Référence	ZBE101	ZBE102	ZBE1015	ZBE1025	ZB4BZ009

5 Blocs lumineux à DEL intégrée (pour boutons-poussoirs XB4 et XB5)

Couleur		 Blanc	 Vert	 Rouge	 Orange	 Bleu
Raccordement		Bornes à vis-étriers				
Référence	24 VAC/VDC	ZBVB1	ZBVB3	ZBVB4	ZBVB5	ZBVB6
	110...120 VAC	ZBVG1	ZBVG3	ZBVG4	ZBVG5	ZBVG6
	230...240 VAC	ZBVM1	ZBVM3	ZBVM4	ZBVM5	ZBVM6

6 Porte-étiquettes 30 x 40 mm pour étiquettes 8 x 27 mm

Marquage blanc/fond rouge ou noir						Étiquettes Ø 60 pour Arrêt d'urgence		
Marquage noir/fond jaune						Marquage noir/fond jaune		
O	ZBY2931	I	ZBY2147	AUTO	ZBY2115	ARRET D'URGENCE	ZBY9120	ZBY9130T (1)
OFF	ZBY2312	ON	ZBY2311	START	ZBY2303	EMERGENCY STOP	ZBY9320	ZBY9330T (1)
Sans marquage/fond rouge ou noir						Sans marquage/fond jaune		
Rouge	ZBY2101	Noir	ZBY2101				ZBY9121	

7 Capuchons transparents pour boutons-poussoirs (vendus par lot de 10)

Pour boutons-poussoirs	Dépassant rond	Affleurant rond	Affleurant ou dépassant rond	Double tête rectangulaire	Triple tête rectangulaire	Triple tête rectangulaire
Référence	ZBP0	ZBPA	ZBP0A	ZBA708	ZBA709	ZBA710

8 Kits de montage encastré

Pour utilisation avec	Boutons-poussoirs et voyants			Boutons tournants et boutons-poussoirs lumineux		
Type de gamme et aspect	XB4 chromé		XB5 plastique, noir	XB4 chromé		XB5 plastique, noir
Référence	ZB4BZ021		ZB5AZ021	ZB4BZ022		ZB5AZ022

(1) Pour dispositif cadenassable ZBZ3605.