



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.**

**LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.**

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

**Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire.**

**Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire.**

#### KEYHOLE INSTALLATION (Fig. 1)


1. Remove the diffuser from the housing near one end of the housing by using the provided suction cup. Press the suction cup to absorb one side of the diffuser. Pull the suction cup to detach the diffuser from the luminaire housing (Fig. 1A detail).
2. Use a screwdriver to punch out one of the knocked holes and pass the electrical cable out from the housing.
3. Use the luminaire as a template by placing it on the junction box and penciling in the four holes positions. Put the luminaire aside and drill the four holes. Insert an anchoring bolt (not included) into each hole (Fig. 1B).
- Screw the four mounting screws into each anchoring bolt.
- NOTE:** Leave 3/8" exposed screw of each screw to install the housing.
4. Bring the luminaire close to the junction box. Connect electrical luminaire wires to junction box wires (wire connectors not included) as follows: ground wire to manufacturer's GROUND wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, NEUTRAL wire to manufacturer's neutral wire.
- NOTE:** Push all wires into the junction box.
5. Install the luminaire on the ceiling by sliding the housing key holes into the mounting screws (not included). Tighten securely the four mounting screws (Fig. 1B detail).
6. Install the diffuser starting at one end of housing. Insert diffuser slot onto edge of housing. Carefully squeeze the diffuser to engage opposite side with housing. Continue this action down length of diffuser until fully installed onto housing.
7. Turn on the luminaire.

#### JUNCTION BOX INSTALLATION (Fig. 2)

1. Remove the diffuser from the housing near one end of the housing by using the provided suction cup. Press the suction cup to absorb one side of the diffuser. Pull the suction cup to detach the diffuser from the luminaire housing (Fig. 1A detail).
2. Use a screwdriver to punch out one of the knocked holes and pass the electrical cable out from the housing.
3. Install two screws into recessed junction box on the ceiling.
- NOTE:** Leave 1/4" exposed screw of each screw to install the housing.
4. Use a screwdriver to punch out the appropriate central two knocked keyholes of the housing.
5. Bring the luminaire close to the junction box. Connect electrical luminaire wires to junction box wires (wire connectors not included) as follows: ground wire to manufacturer's GROUND wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, neutral wire to manufacturer's NEUTRAL wire.
- NOTE:** Push all wires into the junction box.
6. Attach the housing to the junction box by aligning the central holes on the housing with the screws on the junction box.
7. Turn the housing clockwise to lock in place and tighten the screws to ensure the fixture is secure.
8. Install the diffuser starting at one end of housing. Insert the diffuser slot onto edge of the housing (Fig. 1B detail). Carefully squeeze the diffuser to engage the opposite side with the housing. Continue this action down length of the diffuser until fully installed onto the housing.
9. Turn on the luminaire.

#### CONNEXION OPTIONS (Fig. 3)

1. If linking two or more luminaires together, power to each subsequent light can be made by using the flush connector or a linking cable (Fig. 3).
- NOTE:** Linking cable will only fit one end of luminaire outlet.
2. If no luminaires are connected, use end cap.
- NOTE:** The connexion is available up to eight luminaires.



#### INSTALLATION À L'AIDE DES TROUS DE SERRURE (Fig. 1)

1. Enlever le diffuseur à une extrémité du boîtier, en utilisant la ventouse fournie. Presser la ventouse pour absorber un côté du diffuseur. Tirer la ventouse pour détacher le diffuseur du boîtier du luminaire (Fig. 1A détail).
2. Utiliser un tournevis pour perforer l'un des trous défonçables et faire passer le câble électrique à l'extérieur du boîtier.
3. En premier lieu, veuillez mettre en place le luminaire adéquatement sur la boîte de jonction. Utiliser le luminaire comme gabarit de perçage (marquer les quatre points de fixation du luminaire sur la surface d'installation). Par la suite, percer les quatre points d'attache sur la surface d'installation. Une fois percés, insérer les blocs d'ancrage (non incluses) dans chaque trou (Fig. 1B). Visser les quatre vis de montage dans chaque bloc d'ancrage.
- NOTE:** Laisser 3/8 po. non vissée pour chaque vis pour l'installation du boîtier.
4. Apporter le luminaire près de la boîte de jonction. Raccorder les fils d'alimentation électrique du luminaire aux fils présents dans la boîte de jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à la terre connecté au fil de mise à la terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
- NOTE:** Pousser les fils raccordés dans la boîte de jonction.
5. Installer le luminaire sur le plafond en glissant les trous de serrure du boîtier dans les vis de montage (non incluses). Serrer de façon sécuritaire les quatre vis de montage (Fig. 1 B détail).
6. Installer le diffuseur à partir d'une extrémité du boîtier. Insérer la rainure du diffuseur dans le logement du bord du boîtier. Presser soigneusement pour engager l'autre côté du diffuseur à l'autre logement dans le bord du boîtier. Continuer de presser sur la longueur du diffuseur pour l'installer complètement.
7. Mettre le luminaire sous tension.

#### INSTALLATION SUR UNE BOÎTE DE JONCTION (Fig. 2)

1. Enlever le diffuseur à une extrémité du boîtier, en utilisant la ventouse fournie. Presser la ventouse pour absorber un côté du diffuseur. Tirer la ventouse pour détacher le diffuseur du boîtier du luminaire (Fig. 1A détail).
2. Utiliser un tournevis pour perforer l'un des trous défonçables et faire passer le câble électrique à l'extérieur du boîtier.
3. Installer deux vis dans la boîte de jonction encastrée dans le plafond.
- NOTE:** Laisser 1/4 po. non vissée pour chaque vis pour l'installation du boîtier.
4. Utiliser un tournevis pour perforer les deux trous centraux défonçables (en forme de serrure) du boîtier.
5. Apporter le luminaire près de la boîte de jonction. Raccorder les fils d'alimentation électrique du luminaire aux fils présents dans la boîte de jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à la terre connecté au fil de mise à la terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
- NOTE:** Pousser les fils raccordés dans la boîte de jonction.
6. Fixer le boîtier sur la boîte de jonction en alignant les trous centraux avec les vis de la boîte de jonction.
7. Tourner vers la droite le boîtier pour verrouiller en place et serrer les vis pour assurer la fixation.
8. Installer le diffuseur à partir d'une extrémité du boîtier. Insérer la rainure du diffuseur dans le logement du bord du boîtier (Fig. 1B détail). Presser soigneusement pour engager l'autre côté du diffuseur à l'autre logement dans le bord du boîtier. Continuer de presser sur la longueur du diffuseur pour l'installer complètement.
9. Mettre le luminaire sous tension.

#### OPTIONS DE CONNEXION (Fig. 3)

1. Si deux ou plusieurs luminaires doivent être reliés entre eux, l'alimentation électrique pour chaque luminaire supplémentaire peut être réalisée en utilisant un connecteur ou un câble de connexion (Fig. 3).
- NOTE:** Le câble de connexion peut être inséré seulement à une prise située à l'extrémité du luminaire.
2. Si aucun luminaire n'est connecté, utiliser le bouchon pour la prise d'extrémité.
- NOTE:** Connexion disponible jusqu'à huit luminaires.

**1A**

